

Det skal du bruge




14x14-skabelon



Skære underlag



14x14-kniv



Plastlomme

1



- Den gennemsigtige skabelon anbringes (gummi fødderne vender ned mod papiret) over for- eller bagside-cover og indrammer det ønskede udsnit af cover.
- For- og bagside cover udkæres langs skabelonens kanter - husk skæreunderlag.
- Skabelon presses mod underlaget hele tiden under skæringen.

2



- For- og bagside-covers anbringes i plastlommen.
- CD- eller DVD-mediet anbringes i mellem covers.