

Det skal du bruge



14x14-skæreramme



Skære underlag



14x14-tilskærer



Plastlommer

1



- På skæreunderlaget anbringes for- eller bagside-cover med billedsiden opad.
- Skærerammen vendes med gummi fødderne vendende nedad mod skæreunderlaget; og anbringes præcist, så det område af cover, som ønskes udkåret, er synligt i skærerammens hul. Tilskærer skærer ca. 2 mm indenfor rammens hul hele vejen rundt.

2



- Tilskærerens beskyttelses-bund fjernes.
- Fasthold og tryk skærerammen med den ene hånd og før tilskæreren med den anden hånd; således, at du kan udføre tilskæringen hele vejen rundt.
- VIGTIGT, at finindstillingsskruen er justeret til 'midt' ud for mærket og, at du holder på tilskæreren forveden i det blå farvede bundskjold.
- Tilskærerens beskyttelses-bund påsættes igen.

3



- For- og bagside-covers anbringes i plastlommen.
- CD- eller DVD-mediet anbringes i mellem covers.